

При программировании К1, К2 С2000-4
отключить параметр "Управление реле 1",
К1, К2 программировать н.р.

С2000-4

ХТ1.1

17	ШС1+
18	ШС1-
19	ШС2+
20	ШС2-
21	ШС3+
22	ШС3-
23	ШС4+
24	ШС4-

ХТ1.3

К1	13
К1	14

К1 - н.р.

ХТ1.4

К2	15
К2	16

К2 - н.р.

ХТ1.5

В	6
А	5
+U2	4
0В	3
+U1	2
0В	1

RS-485 (от предыдущего прибора системы)
А В GND

Основной источник питания

РИП-12 (РИП-24)

+12В(24В)
0В

А В GND

RS-485 (к следующему прибору системы)

