

Схема подключения УМА к ИПА, Старт-1, ШУС

Вход1 и Вход2 сконфигурировать по тмпу входов "УКПД3 v2"

