

# Схема подключения ИПА v4 к С2000-АСПТ

Включить блокировку перезапроса извещателей у С2000-АСПТ

